

## 주파수 목록

소니 무선 마이크 시스템의 기기는 다양한 전파 환경 하에서 멀티 채널 동시 운용 시스템을 구성하기 위한 채널 플랜 (그룹) 을 탑재하고 있습니다.

혼신을 회피하도록 하면서 운용 목적에 맞는 그룹을 선택하여 트랜스미터나 리시버의 채널을 설정하십시오.

또한, 그룹에는 멀티 채널을 동시에 운영하는 경우를 고려한 그룹과 고려하지 않은 그룹이 존재합니다.

멀티 채널을 동시에 운용하는 경우를 고려하지 않은 것은 Group 00 입니다.

이 그룹에서는 용도에 따라 채널 플랜을 자유롭게 구성할 수 있도록 125 kHz 간격으로 연속하여 채널을 설정할 수 있습니다. 사용 시에는 용도에 맞춰 독자적인 채널 플랜을 구성하여 운용하십시오.

멀티 채널을 동시에 운용하는 경우에는 Group 01~Group 04 중에서 용도에 맞춰 같은 그룹으로 설정하십시오.

### Group 00

채널	주파수 [MHz]	채널	주파수 [MHz]
00.01	925.125	00.51	931.375
00.02	925.250	00.52	931.500
00.03	925.375	00.53	931.625
00.04	925.500	00.54	931.750
00.05	925.625	00.55	931.875
00.06	925.750	00.56	932.000
00.07	925.875	00.57	932.125
00.08	926.000	00.58	932.250
00.09	926.125	00.59	932.375
00.10	926.250	00.60	932.500
00.11	926.375	00.61	932.625
00.12	926.500	00.62	932.750
00.13	926.625	00.63	932.875
00.14	926.750	00.64	933.000
00.15	926.875	00.65	933.125
00.16	927.000	00.66	933.250
00.17	927.125	00.67	933.375
00.18	927.250	00.68	933.500
00.19	927.375	00.69	933.625
00.20	927.500	00.70	933.750
00.21	927.625	00.71	933.875
00.22	927.750	00.72	934.000
00.23	927.875	00.73	934.125
00.24	928.000	00.74	934.250
00.25	928.125	00.75	934.375
00.26	928.250	00.76	934.500
00.27	928.375	00.77	934.625
00.28	928.500	00.78	934.750
00.29	928.625	00.79	934.875
00.30	928.750	00.80	935.000
00.31	928.875	00.81	935.125
00.32	929.000	00.82	935.250
00.33	929.125	00.83	935.375
00.34	929.250	00.84	935.500
00.35	929.375	00.85	935.625
00.36	929.500	00.86	935.750
00.37	929.625	00.87	935.875
00.38	929.750	00.88	936.000
00.39	929.875	00.89	936.125
00.40	930.000	00.90	936.250
00.41	930.125	00.91	936.375
00.42	930.250	00.92	936.500
00.43	930.375	00.93	936.625
00.44	930.500	00.94	936.750
00.45	930.625	00.95	936.875
00.46	930.750	00.96	937.000
00.47	930.875	00.97	937.125
00.48	931.000	00.98	937.250
00.49	931.125	00.99	937.375
00.50	931.250		

### Group 01

채널	주파수 [MHz]
01.01	925.125
01.05	925.625
01.08	926.000
01.17	927.125
01.31	928.875
01.37	929.625
01.42	930.250
01.50	931.250
01.52	931.500

### Group 02

채널	주파수 [MHz]
02.02	925.250
02.10	926.250
02.12	926.500
02.15	926.875
02.29	928.625
02.33	929.125
02.40	930.000
02.49	931.125
02.55	931.875

### Group 03

채널	주파수 [MHz]
03.03	925.375
03.07	925.875
03.09	926.125
03.21	927.625
03.28	928.500
03.38	929.750
03.43	930.375
03.51	931.375
03.54	931.750

### Group 04

채널	주파수 [MHz]
04.04	925.500
04.06	925.750
04.14	926.750
04.19	927.375
04.26	928.250
04.30	928.750
04.44	930.500
04.47	930.875
04.53	931.625